


Handhavandebeskrivning Porttelefoni



Vid anrop på svarsapparat

Vid påringning lyft luren och talförbindelse upprättas med portapparaten.

För att öppna det elektriska låset i porten trycks knappen märkt med en nyckelsymbol (A) in. Knappen är placerad överst i raden av knappar till vänster om luren på svarsapparaten.

Efter avslutat samtal läggs luren på varvid samtalet kopplas ner.

Avstängning och justering av ringsignalen samt lysdiod som indikerar avstängd ringsignal

Ringsignalens volym går att justera i 3 steg samt att stänga av. För att stänga av eller justera ringsignalens volym används omkopplaren (B) som är placerad på undersidan av svarsapparaten (där sladden från luren går in).

Omkopplaren (B) i läge längst till vänster - Ringsignal avstängd

Omkopplaren (B) i läge längst till höger - Max ringsignal

Lysdioden (C) lyser när ringsignalen är avstängd.

OBS!

När ringsignalen är avstängd går det EJ att ringa till svarsapparaten från portapparaten. Det tutar i portapparaten och meddelandet "SIGNAL AVSTÄNGD" visas i dess display.

Anrop från portapparat till svarsapparat

Anrop till svarsapparater i porttelefonssystem sker genom:

- numeriskt anrop (ex. 123 +)
- alfanumeriskt anrop (Namn +)